Wireless Panner

Отметьте готовые пункты. Сохраните памятку до выезда.

1. Дома

- ☐ Зарядите поворотник подходящим зарядным проводом.
- ☐ Проверьте батарейку пульта и реакцию мотора на обе кнопки.
- ☐ После отключения зарядки снова проверьте включение.

2. Что взять

- ☐ Поворотник, пульт и зарядный провод.
- ☐ Камеру с монитором и её собственным питанием.
- ☐ Сохранённую русскую инструкцию с порядком сопряжения.

3. Над лункой

- ☐ Разложите опоры и установите поворотник по инструкции.
- ☐ Опустите камеру на нужную глубину и закрепите кабель в держателе.
- ☐ Медленно поверните камеру и найдите приманку на её мониторе.

4. Перед уходом

- ☐ Поднимите камеру и освободите кабель перед переноской.
- ☐ Выключите поворотник, сложите опоры и уберите пульт.
- ☐ Проверьте, что камера и её принадлежности тоже собраны.

Для вашей модели

Пульт управляет мотором, а не передаёт видео. У поворотника и камеры раздельное питание. Оговорка об индикаторе полного заряда есть в инструкции.

Краткая редакционная памятка по инструкции и практическим материалам. Не заменяет руководство модели. Подробности и основания: раздел «Перед рыбалкой» в карточке на MarCumFish.ru.