Pursuit SD Plus

Отметьте готовые пункты. Сохраните памятку до выезда.

1. Дома

- ☐ Зарядите систему подходящим для неё устройством.
- ☐ Включите монитор, проверьте изображение и доступные соединения.
- ☐ Проверьте microSD: сделайте короткую запись и откройте файл.

2. Что взять

- ☐ Камеру, монитор, кабель и принадлежности вашего комплекта.
- ☐ Карту памяти для встроенной записи; при необходимости - совместимое крепление.
- ☐ Русскую инструкцию, сохранённую на телефоне для чтения без связи.

3. На водоёме

- ☐ Разместите монитор устойчиво; оцените блики и защиту от осадков.
- ☐ Опустите камеру, найдите приманку и зафиксируйте направление кабеля.
- ☐ Сравните изображение без подсветки и с небольшой её мощностью.

4. Перед уходом

- ☐ Остановите запись, если она велась, и проверьте сохранение файла.
- ☐ Поднимите камеру, аккуратно уложите кабель и выключите систему.
- ☐ Перед последующей зарядкой соблюдайте условия температуры и влажности из инструкции.

Для вашей модели

Одновременная USB-зарядка и просмотр SD Plus подтверждены владельцем MarCumFish.ru. Используйте требования к карте памяти из руководства своей версии.

Краткая редакционная памятка по инструкции и практическим материалам. Не заменяет руководство модели. Подробности и основания: раздел «Перед рыбалкой» в карточке на MarCumFish.ru.