MarCumFish.ru
TECHNOLOGIES

Wireless Camera Panner

Беспроводной поворотник камеры

Руководство пользователя на русском языке



Сергей Иванов

+7 916 053 09 33

Внуковское поселение, бульвар Андрея Тарковского, д. 3

MarCumFish.ru • Магазин на Авито

Рыбалка — моё хобби. Предлагаю оборудование, которым пользуюсь сам, и делюсь опытом его применения.

Устройство и работа

Органы управления

A - питание	Кнопка включения и выключения на поворотнике.
B - индикатор	Светодиодный индикатор на поворотнике.
C - поворот влево	Левая кнопка управления на пульте.
D - поворот вправо	Правая кнопка управления на пульте.
E - зарядка	Разъём зарядки на поворотнике.

Установка камеры

1. Опустите камеру на нужную глубину.

2. Уложите кабель в U-образный канал на нижней стороне поворотника. Закрепите кабель удерживающим зажимом.

3. Разложите опоры поворотника и установите его над лункой во льду.

Включение и поворот

Нажмите и удерживайте кнопку питания A примерно 3-4 секунды, пока не загорится индикатор. Нажимайте C или D на пульте для поворота камеры влево или вправо.



Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку питания A примерно 3-4 секунды, пока индикатор не погаснет.

На фотографии показан кабель камеры, закреплённый в поворотном узле.

Сменные элементы

Батарейка пульта: A23, 12 В.
Дополнительное зарядное устройство: 5 В / 500 мА.

Эти сведения приведены во французской версии исходного руководства.

Пульт и зарядка

Сопряжение пульта с поворотником

Включите беспроводной поворотник. Быстро нажмите кнопку питания A три раза за 3 секунды. Затем нажмите и удерживайте любую кнопку пульта, C или D, пока двигатель не начнёт поворачивать камеру влево или вправо. Это означает, что сопряжение выполнено и пульт может управлять поворотником.

Подключение нового пульта

Если пульт потерян, сначала закажите новый. Получив новый пульт, выполните следующие действия.

1. Включите поворотник и быстро нажмите кнопку питания A шесть раз за 6 секунд. Индикатор автоматически погаснет через 10 секунд.

2. Снова включите поворотник и быстро нажмите кнопку питания A три раза за 3 секунды.

3. Нажмите и удерживайте любую кнопку нового пульта, C или D, пока двигатель не начнёт поворачиваться влево или вправо. Сопряжение завершено: новый пульт может управлять поворотником.

Зарядка и показания индикатора

1. Во время зарядки светодиодный индикатор медленно пульсирует.

2. По английской версии руководства, после полной зарядки индикатор перестаёт пульсировать и гаснет. Во французской версии он описан как постоянно горящий; см. примечание ниже.

3. Если отключить зарядное устройство во время зарядки, поворотник автоматически выключится.

4. Во время работы постоянно горящий индикатор означает полный заряд. Если он мигает сериями, число вспышек показывает уровень заряда из четырёх возможных. Например, повторяющаяся серия из двух вспышек означает уровень 2 из 4.

5. Очень частое мигание означает, что заряда аккумулятора недостаточно для работы.

> В исходном PDF английское и французское описания завершения зарядки противоречат друг другу. Не путайте индикацию при зарядке с индикацией во время работы. Поведение индикатора после полной зарядки следует уточнять для конкретного экземпляра.

Характеристики и контакты

Рабочая частота	315 MHz
Рабочее напряжение	3,7 В
Чувствительность приёмника	-105 dBm
Дальность управления	Менее 10 м
Ток в режиме ожидания	Не более 10 мА
Скорость вращения	12 об/мин
Параметры зарядки	5 В / 500 мА
Потребляемая мощность	0,2 Вт
Аккумулятор	3,7 В / 2200 мА·ч
Рабочая температура	От -15 до +65 °C
Температура хранения	От -20 до +70 °C
Габариты	22,7 × 6,25 × 5 см

MarCumFish.ru - Сергей Иванов

+7 916 053 09 33 • MarCumFish.ru
Внуковское поселение, бульвар Андрея Тарковского, д. 3
Авито: www.avito.ru/brands/i26728016

Производитель и исходный документ

MarCum Technologies, 3943 Quebec Ave N,
Minneapolis, MN 55427, США.
www.MarCumTech.com

Источник: Wireless-Panner-Manual-2018_web.pdf, 2 страницы на английском и французском языках. Повторяющиеся разделы объединены; дополнительные сведения и расхождения сохранены. Русская версия для MarCumFish.ru, 12 октября 2026 года.

Подтверждено MarCumFish.ru 13.10.2026: ёмкость встроенного аккумулятора — 2200 мА·ч. Значение в таблице подтверждено владельцем. Индикация полного заряда остаётся на уточнении.